MINI PREMIUM / MINI PLUS PREMIUM

Instrukcja montażu
Assembly guide
Montageanleitung

ATRIUM SYSTEM®
schody stairs scale

www.atriumsystem.eu
+48 32 609 00 00

ATRIUM BASIC

CE





ver 03.2021

Wykaz części / Detail list / Stückliste

a EM-42	b EM-40	c EM-41	d SM-43	e DM-180g/DM-180Pg
				opcja / option 

f DM-180K/DM-180KP	g PS-93	h LT-84 / LT-84PE	i PT-101	j ZA-84 /ZA-84P	j1 M4x20 /3,5x20
opcja / option 		opcja / option 			

k ZA-104	l ZŁ-80	m M6x16/M5x20	n M6/M5	o PP-90	p RS-160	r S4+S5+S6
		opcja / option 	opcja/option 	o1 PP-88 		

s M8x10	t 6x35 (WD-144)	u 3,9x19	w M6x50 SR-143	w1 Ø6,6/12 SR-143	w2 M6 SR-143	l1 M8x20	l2 M8

x Sse-72/6 /Sse-72/6PE	y LM-74abt	z SL-258
opcja / option 		

Środki ostrożności / Precautions / Vorsichtsmaßnahmen

POTRZEBNE RÓWNIEŻ DO MONTAŻU!
ALSO NEEDED!
AUCH BENÖTIGTE!



Kolejność montażu / Installation order / Installationreihenfolge

1.1 i



2.1 a



2.2 a+e+t



3.1 b+f+t



3.2 aet+s+bft



3.3 bft+s+bft...+s+cft



3.4



3.5 cft+d+s



3.6



4.1 f+g+t



5.1



5.2 x+aet/bft/cft +w+w1+w2



5.3 x+h1+m1+n1/x+h2+m2+n2



5.4 xhmn+i+u



5.5 wh1m1n1iu/wh2m2n2iu



5.6 i+k



6.1 x+j+j1



6.2 xjj1+o



6.3 o+o1+o



6.4



7.1 p+y+s



7.2 y/z+x+l+l1+l2